


Mains Spike Light: SL220

Installation instructions | Consignes d'installation | Istruzioni di installazione



en fr it

Installation

- Note:** Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person.
- Insert luminaire into desired install location and adjust head accordingly.
- Wiring in parallel, connect to all other similar luminaires in the circuit.
- A waterproof connector (IP68) is recommended e.g. Collingwood JB1 or JB5.

Installation data

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or service agent or a similar qualified person.

Installation

- Remarque :** le bornier n'est pas inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
- Insérez le luminaire dans l'emplacement souhaité et réglez la tête.
- Câblage en parallèle : connectez à tous les autres luminaires similaires du circuit.
- Un connecteur étanche (IP68) est recommandé, par ex. Collingwood JB1 ou JB5.

Données d'installation

- La source de lumière de ce produit doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.
- Seul le fabricant, technicien ou une personne qualifiée peuvent remplacer le driver contenu dans ce luminaire.

Installazione

- Nota:** la morsetteria non è inclusa. L'installazione deve essere eseguita da una persona qualificata.
- Inserire l'apparecchio nel punto di installazione desiderato e regolare la testa di conseguenza.
- Cablaggio in parallelo, collegare a tutti gli altri apparecchi simili del circuito.
- Si raccomanda l'utilizzo di un connettore impermeabile (IP68), ad esempio Collingwood JB1 o JB5.

Dati per l'installazione

- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile.
- Il driver contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal produttore o dall'agente di assistenza o da una persona qualificata simile.

Input Voltage Tension d'entrée Tensione di ingresso	220 - 240V AC 50/60Hz
Input Current Courant d'entrée Corrente di ingresso	32mA
Input Power Puissance d'entrée Potenza ingresso	5.7W
Power Factor Facteur de puissance Fattore di potenza	>0.7
Spike Diameter Diamètre du piquet Diametro del chiodo	Ø13mm
Energy Rating Classe énergétique Valutazione energetica	CCT: 2200K: E CCT: 2700K: E CCT: 3000K: E CCT: 4000K: D

Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

Lo smaltimento di questo prodotto deve essere separato dai rifiuti domestici. Si prega di separare questi articoli dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare l'ente locale per sapere dove e come possono portare questi prodotti per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

7 year warranty
7 ans de garantie
Garanzia di 7 anni



Replaceable light source by a professional
Source remplaçable par un professionnel
Sorgente luminosa sostituibile da un professionista



Replaceable control gear by a professional
Alimentation remplaçable par un professionnel
Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista

en t +44 (0) 1604 495 151 | f +44 (0) 1604 495 095 | e sales@collingwoodgroup.com | w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

fr t +32 (0)4 351 91 40 | e info@indigo-lighting.com | w www.indigo-lighting.com
Indigo S.A. / N.V. Rue de la légende 32 G, 4141 Srimont - Belgique