


# PDCINT

## Dimming Interface | Interface De Variation


Installation instructions | Consignes d'installation




collingwood




### 1. DALI CONTROL / PUSH VAC DIMMING / CONTRÔLE DALI / VARIATION AVEC VARIATEUR DALI



### 2. PUSH DC 24V LOW VOLTAGE INPUT DIMMING / VARIATION BOUTON POUSSOIR



### 3. 1-10V (0-10V) DIMMING / VARIATEUR 1-10V (0-10V)



en

### Installation data

- Connect 24V DC driver output to PDCINT input.
- Connect PDCINT output to LED circuit.
- **NOTE:** Multiple parallel circuits of LED units can be connected up to the capacity of the LED driver.
- Connect control device as appropriate.
  1. DALI control/PUSH VAC
  2. Push to make dimming
  3. 1-10V dimming, 0-10V dimming
- Ensure selector is in the correct position

fr

### Données d'installation

- Connectez la sortie 24V de l'alimentation à l'entrée de la PDCINT.
- Connectez les produits LED en sortie de la PDCINT.
- **REMARQUE :** Le raccordement de plusieurs circuits LED en parallèle est limité par la capacité de l'alimentation LED.
- Connectez les systèmes de variation comme il convient.
  1. Variateur Dali
  2. Bouton poussoir
  3. Variateur 1-10V, Variateur 0-10V
- Assurez-vous que le bouton de sélection soit correctement positionné

5 year warranty  
5 ans de garantie



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

en t +44 (0) 1604 495 151 | f +44 (0) 1604 495 095 | e sales@collingwoodgroup.com | w collingwoodlighting.com  
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

fr t +33 (0) 4 816 816 10 | f +33 (0) 4 816 816 11 | e ventes@collingwoodgroup.com | w collingwoodlighting.com  
Collingwood Lighting, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, France

CWW 6091 V4