





1.  
Fissare gli accessori come mostrato nell'immagine / *Fixing the accessories as the following picture*



2.  
Forare il soffitto o la parete come da disegno. *Opening screw holes on the ceiling or wall as per drawing.*  
Fissare la staffa al soffitto con i tasselli, avvitare le viti M4x30 e le guarnizioni 2. *Fixing the holder to the ceiling with wall anchor, screw M4x30 and gasket 2.*  
Fissare il rosone sulla staffa con le viti M4x30-1 / *Fix the whole rose in the holder with screw M4x30-1*



3.

Piattina a scorrimento / Slide in put

